

SEKTION 01: MOTORRAD-GEBRAUCHTKAUF	9
GEBRAUCHTKAUF A & O	9
<i>Youngtimer.....</i>	10
<i>Oldtimer.....</i>	10
<i>Preise und Verkäufer.....</i>	10
<i>Dos & Don'ts</i>	11
GENERELLE SICHTPRÜFUNG	12
<i>Ist-Zustand</i>	12
<i>Sitzbank.....</i>	13
<i>Motorblock.....</i>	13
<i>Kilometerstand.....</i>	14
<i>Elektrik</i>	15
SPEZIFISCHE SICHTPRÜFUNG	16
<i>Kratzer und Dellen.....</i>	16
<i>Lenkanschlag und Radflucht</i>	17
PRÜFUNG DER VERSCHLEISSTEILE	18
<i>Kette, Kettenrad und Ritzel</i>	18
<i>Reifen</i>	19
<i>Federbein</i>	21
<i>Gabel.....</i>	21
<i>Bremse</i>	21
<i>Radlager</i>	23
<i>Schwingenlager und Umlenkung</i>	23
<i>Lenkkopflager.....</i>	24
<i>Nebenprüfung: Verlegung der Züge:</i>	24
<i>Haupt- und Seitenständer</i>	25
PROBEFAHRT	26
<i>Vorbereitung</i>	26
<i>Motorlauf.....</i>	26
<i>Fahrverhalten.....</i>	26
<i>Sonstiges</i>	26
PAPIERKRAM	27
<i>Kaufvertrag</i>	28
<i>Überblick wichtiger Dokumente</i>	28
<i>Gebrauchtkauf-Checkliste (vor Ort)</i>	29
<i>Gebrauchtkauf: Checkliste (spätestens Zuhause und unter Zeugen)</i>	29
ABHOLUNG	32
<i>Überführung aus dem Ausland</i>	32
<i>Überführung im Inland</i>	32
<i>Was ist erlaubt?</i>	32
<i>Motorradtransport.....</i>	32
<i>Zur Vorgehensweise:</i>	33
<i>Auffahrrampe</i>	34
<i>Endkontrolle</i>	34
SEKTION 02: WERK- UND ANDERES ZEUGS.....	35
WAS BENÖTIGST DU UNBEDINGT?.....	36
<i>Handbuch und Reparaturanleitung</i>	36
<i>YouTube</i>	36
<i>Werkzeug-Grundausstattung.....</i>	37
<i>Drehmomentschlüssel</i>	38
<i>Erweiterte Werkzeugausstattung</i>	39
<i>Nächstes Update.....</i>	40

Nächstes Upgrade.....	40
Die Kür	41
Noch etwas in Sachen Ausrüstung?.....	42
<i>Bordwerkzeug</i>	43
SCHRAUBEN & ARTVERWANDTES.....	44
<i>Schraubentypen</i>	45
Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben.....	45
Innensechskant/Vielzahnkopf.....	45
Außensechskant.....	46
Gewindeinfo	46
Materialinfo	46
Festigkeitsinfo.....	46
<i>Scheiben</i>	47
<i>Schraubverbindungen sichern.....</i>	47
<i>Korrosionsschutz</i>	48
<i>Schraubverbindungen lösen.....</i>	49
<i>Dos & Don'ts beim Schrauben.....</i>	49
HILFSMITTEL UND KLEINTEILE.....	50
<i>Flüssige Schmierstoffe.....</i>	51
<i>Feste Schmierstoffe.....</i>	51
<i>Weitere Hilfsmittel.....</i>	52
Handschuhe	52
Handwaschpaste.....	52
<i>Saubermänner/-frauen</i>	52
Apropos Bremsenreiniger.....	53
Apropos Kettenreiniger	53
<i>Kleinenteile</i>	53
NÜTZLICHES ZUBEHÖR.....	53
<i>Ständer (kicher).....</i>	54
Hinterradständer	54
Vorderradständer	55
Aufbocken, aber wie?	55
Zentralständer	56
<i>Hebebühne</i>	57
<i>Gurte</i>	58
WERKSTATT	58
<i>Werkbank und Schraubstock</i>	58
<i>Sicherheit</i>	59
<i>Gern gemachte No-Gos.....</i>	59
<i>Fremdwerkstatt.....</i>	59
SEKTION 03: REINIGEN MIT SYSTEM	61
KRASSE VS. KATZENWÄSCHE	61
<i>1. Krasse Wäsche</i>	63
1.1. Grundreinigung	63
1.2. Waschen	65
<i>2. Katzenwäsche</i>	66
2.1. Schonende Grundreinigung	66
2.2. Schonende Wäsche.....	66
<i>3. Trockenreinigung</i>	67
LACKPFLEGE	68
<i>Lackpolitur und -versiegelung</i>	68
Dauerversiegelung	69
WEITERE OBERFLÄCHEN	70
<i>Kunststoffe</i>	70

<i>Carbon</i>	70
<i>Metalle</i>	70
<i>Sonstiges</i>	71
<i>Motorspülung</i>	72
<i>Rostbehandlung</i>	72
SEKTION 04: ABSCHMIEREN	73
AN DER FRONT ABSCHMIEREN	73
IN DER MITTE ABSCHMIEREN	75
AM HECK ABSCHMIEREN	76
BOWDENZÜGE	78
<i>Inspektion</i>	78
<i>Schmierung</i>	78
SEKTION 05: INSPEKTION UND WARTUNG	79
GRUNDSÄTZLICHES	79
ZEITRÄUME & ARBEITSBEREICHE	80
1. <i>Dauernd im Auge</i>	80
2. <i>Kleine Inspektion</i>	81
3. <i>Große Inspektion</i>	84
LISTE	86
SEKTION 06: SAISONBEGINN UND SAISONENDE	89
AUßERBETRIEBNAHME	89
1) <i>Inspektion</i>	89
2) <i>Reinigung (1 Tag vorher)</i>	89
3) <i>Schmierung</i>	90
4) <i>Konservierung</i>	90
5) <i>Technische Wartung</i>	90
6) <i>Sonstiges</i>	91
DAUER-EINLAGERUNG	92
ZWISCHEN DEN JAHREN	92
INBETRIEBNAHME	93
Alte Wurstpelle runter.....	93
Frische Pampe rauf	94
Technischer Check	94
Start	95
SEKTION 07: ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ	96
SITZPOSITION IM STAND	96
<i>Biste eher groß?</i>	97
Am Lenker fummeln	97
An der Sitzbank fummeln.....	97
<i>Biste eher klein?</i>	97
Schuhwerk tunen.....	97
Sitzbank tunen	97
Tieferlegen	98
SITZPOSITION IM FAHRBETRIEB	98
<i>Fußraste</i>	99
<i>Bremspedal</i>	99
Hinweise zur Einstellung	99
<i>Schalthebel</i>	100
Hinweise zur Einstellung	100
LENKER.....	100

<i>Kurzes Lenkerlatein</i>	100
<i>Gekröpfter Lenker</i>	101
Hinweise zur Einstellung	101
<i>Stummellenker</i>	102
Hinweise zur Einstellung	102
<i>Nach der Anpassung</i>	103
LENKERAUFRÜSTUNG	103
<i>Lenkeradapter</i>	104
<i>Lenkerwechsel</i>	104
Einkaufsliste Zusatzbauteile	105
Einkaufsliste Lenker	106
Hinweise zum Lenkerwechsel	109
Weitere Hinweise	109
Hinweise zum Lenkerabbau	112
Vorbereitungen zur Lenkermontage	112
Hinweise zur Stummellenkermontage	113
Hinweise zur Rohrlenkermontage	114
Rückbau Gas-, Bremse- und Kupplungsarmatur	115
Rückbau Griffe	115
Rückbau Schaltereinheiten	115
Rückbau Lenkerenden	116
Rückbau Spiegel	116
Rückbau Brems- und Kupplungshebel	116
Kupplungsspiel einstellen	118
Hinweise zur Endkontrolle	118
SEKTION 08: FAHRWERK UND FEDERUNGSSYSTEM	119
FAHRWERKSGEOMETRIE	120
<i>Lenkkopfwinkel</i>	120
<i>Achsversatz (Offset)</i>	121
<i>Nachlauf</i>	121
<i>Radstand</i>	121
<i>Schwerpunkt</i>	122
<i>Schwingenarmwinkel</i>	122
<i>Warnung</i>	123
Beispiel Gabelreckung	123
FEDERUNGSSYSTEM	124
<i>Federrate</i>	124
Linear vs. progressiv	125
Federrate ändern	125
<i>Einstellmöglichkeiten</i>	125
FAHRWERKS-SETUP	126
<i>Vorbereitungen</i>	126
Fahrwerksüberprüfung	126
Sichtprüfung des Federungssystems	126
Funktionsprüfung des Federungssystems	126
Sonstiges	127
Vorgehensweise	127
<i>Federbasis</i>	127
Was ist der Gesamtfederweg?	127
Was ist der statische Negativfederweg?	128
Was ist der dynamische Negativfederweg?	128
<i>Federbasis variieren</i>	129
Hinweise zur Einstellung der Gabel-Federbasis	129
Hinweise zur Einstellung der Federbeinbasis	131
Mögliche Ergebnisse und Folgen	133

<i>Dämpfung</i>	135
Dämpfungs-Setup	135
Was ist die Telegabel-Druckstufe?	136
Was ist die Telegabel-Zugstufe?	137
Was ist die Federbein-Druckstufe?	137
Was ist die Federbein-Zugstufe?	138
Was ist die High-/Low-Speed-Dämpfung?	138
Hinweise zum Dämpfungs-Setup	138
<i>Gabeltuning</i>	140
Gabelüberstand	140
Gabelöl	141
Nachrüstfedern	143
Vorspannhülsen	143
<i>Verlängerte Federbeine</i>	143
<i>Lenkungsdämpfer</i>	144
GABELARBEITEN	144
<i>Hinweise zur Gabeldemontage</i>	144
<i>Hinweise zur Gabelmontage</i>	146
<i>Gabelöl- und Federwechsel</i>	147
Ölwechsel über Ablassschraube	148
Ölwechsel durch Auspumpen	149
Ölwechsel bei Holmdemontage	149
Hinweise zum Öleinfüllen	150
Hinweise zum Rückbau	151
<i>Simmerringe</i>	151
Simmerringe schützen und säubern	152
Hinweise zum Wechsel der Simmerringe	152
<i>Gabel entspannen</i>	155
FEDERBEINARBEITEN	155
<i>Hinweise zur Federbeinwartung</i>	156
<i>Hinweise zum Federbeintausch</i>	156
Federbein aus- und einbauen	157
SEKTION 09: KETTE, KETTENRAD UND RITZEL	158
KETTE REINIGEN	158
KETTE ÜBERPRÜFEN	160
KETTE SCHMIEREN	162
<i>Dauerschmierung durch Kettenöler</i>	162
<i>Schmierregeln</i>	162
KETTENDURCHHANG	164
<i>Durchhang-Infos</i>	164
<i>Durchhang prüfen</i>	164
<i>Durchhang korrigieren</i>	165
Keine Durchhangswerte verfügbar?	166
KETTENANTRIEB WECHSELN	167
<i>Zur Kette</i>	167
Dichtringe	167
Normal- oder High-Performance?	168
Endlos- oder Schlosskette?	168
Kettenschlossvarianten	168
<i>Zu Ritzel und Kettenrad</i>	169
Änderung der Sekundärübersetzung	169
<i>Hinweise zum Kettensatzwechsel</i>	170
Hinweise zum Ritzel- und Kettenradeinbau	170
KARDAN UND ZAHNRİEMEN	171

Kardanantrieb	171
Antriebsriemen.....	172
SEKTION 10: REIFEN UND RÄDER	173
REIFENMERKMALE	173
REIFENTYPEN.....	175
<i>Einsatzgebiete</i>	175
REIFENLUFTDRUCK.....	177
<i>Luftdruck prüfen</i>	178
<i>Luftdruckwerte</i>	178
<i>Luftdruckbasis</i>	178
<i>Luftdruckvariationen</i>	179
<i>Luftverlust</i>	179
<i>Reifendruck-Kontrollsysteem</i>	179
REIFENPROFIL UND -ZUSTAND	180
<i>Reifenalter und Lagerung</i>	180
<i>Lagerung</i>	181
<i>Reifenhaftung</i>	181
<i>Betriebstemperatur</i>	182
<i>Reifenpanne</i>	182
<i>Für und wider Reifenreparatur</i>	183
<i>Reifenwechsel</i>	183
<i>Reifen einfahren</i>	183
REIFENFREIGABE.....	184
RADAUS- UND -EINBAU.....	185
<i>Vorarbeiten</i>	185
<i>Utensilien</i>	185
<i>Hinweise</i>	186
... zur Bremse	186
... zur Achse	186
... zum Rad.....	186
... zum Radeinbau.....	187
... zum Abschluss der Arbeiten.....	187
<i>Inspektion und Reinigung</i>	187
FELGEN.....	189
SEKTION 11: BREMSEN UND BELÄGE.....	190
ANTI-DUMMBEUTEL-TIPPS.....	190
<i>Auch gut zu wissen</i>	191
BREMSEN-BAUARTEN.....	192
<i>Schwimmsattelbremse</i>	192
<i>Festsattelbremse</i>	193
<i>Trommelbremse</i>	193
<i>ABS-Bremse</i>	193
<i>ABS defekt?</i>	194
<i>CBS-Bremse</i>	194
BREMSFLÜSSIGKEIT	194
<i>Nebenbei-Infos</i>	195
<i>Bremsflüssigkeitswechsel</i>	195
<i>Vorbereitung</i>	195
<i>Bremsflüssigkeit ersetzen</i>	196
<i>Hinweise zur Bremssystementlüftung</i>	197
<i>Abschluss</i>	198
<i>Kein klarer Druckpunkt?</i>	199

BREMSLEITUNGEN	199
<i>Hinweise zum Bremsleitungstausch.....</i>	200
Hinweise zu den Fittings	201
BREMSSCHEIBEN	202
<i>Bremsscheibe kontrollieren.....</i>	202
Auf Verschleiß checken.....	202
Auf Oberflächenschäden checken	202
Auf Verzug checken	203
Auf Floaterispiel checken.....	204
Anlagefläche checken	204
<i>Hinweise zum Bremsscheibenwechsel</i>	204
Rückbau	205
Beachte!.....	205
BREMSBELÄGE	206
<i>Scheibenbremsbeläge</i>	206
Verschleißanzeige	207
Auf Oberflächenschäden checken	207
Scheibenbremsbeläge erneuern	207
Hinweise zum Vorderrad-Bremsbelagwechsel	207
Hinweise zum Hinterrad-Bremsbelagwechsel	209
<i>Trommelbremsbeläge</i>	210
Hinweise zum Klotzwechsel	210
<i>Bremsbelag-No-Gos</i>	211
<i>Bremsen einfahren.....</i>	212
BREMSSATTEL	212
<i>Hinweise zur Restaurierung</i>	212
Demontage	212
Rückbau	213
BREMSHEBEL	213
BREMPUMPE	214
Hinweise zum Brempumpenwechsel	214
Hinweise zur Brempumpenwartung.....	215
SEKTION 12: MOTORRADLAGER.....	216
LENKKOPFLAGER.....	216
<i>Lenkkopflager prüfen</i>	217
Prüfung auf Spiel.....	217
Prüfung auf Verschleiß.....	217
<i>Hinweise zum Freilegen & Einstellen.....</i>	218
<i>Lenkkopflagerspiel einstellen.....</i>	219
<i>Lenkkopflager inspizieren</i>	219
<i>Lenkkopflager warten</i>	220
<i>Lenkkopflager ersetzen</i>	220
Hinweise	220
... zur Vorbereitung	220
... zum Wechsel	220
... zum Rückbau	222
RADLAGER	223
<i>Radlager prüfen</i>	223
<i>Radlager tauschen</i>	223
Hinweise	223
... zur Vorbereitung	223
... zum Kettenblattlagerwechsel.....	223
... zum Radlagerwechsel.....	224
SCHWINGENLAGER.....	225
<i>Schwingenlagerung.....</i>	226

<i>Schwingenlager prüfen</i>	227
Seitenspiel (Axialspiel)	227
Höhenspiel (Radialspiel)	227
<i>Schwingenausbau</i>	228
Hinweise	228
... zur Vorbereitung	228
... zur Axialspielkorrektur durch Nachziehen	228
... zur Axialspielkorrektur durch Ausdistanzieren	228
... zum Zugankerausbau	229
... zum Ausdistanzieren	229
... zum Schwingenlager	229
... zum Rückbau	230
FEDERBEINE	230
<i>Drehlager</i>	230
Hinweise zum Drehlagerwechsel	231
<i>Umlenkhebellager</i>	231
Hinweise	231
... zur Lagerprüfung	231
... zum Umlenkhebellagerwechsel	231
<i>GABELHOLME</i>	232
<i>LENKUNGSDÄMPFER</i>	232
SEKTION 13: MOTORRADELEKTRIK	233
STROMKREISE	233
<i>Kabelbaum</i>	234
Kriechströme messen	234
Anschlüsse und Stecker	235
Leitfähigkeit messen	236
<i>Sicherungen</i>	236
Fliegende Sicherungen.....	237
<i>Relais</i>	237
DIE BATTERIE	238
<i>Funktionsweise</i>	238
<i>Batterietypen</i>	238
Standard-Säurebatterien	238
Wartungsfreie Batterien	239
Einbauhinweise	239
Tipps für Wechselwillige	239
<i>Ladezustand prüfen, Fehlersuche</i>	240
<i>Pflege</i>	241
<i>Austausch</i>	241
<i>Batterie-No-Gos</i>	242
WICHTIGE ELEKTR(ON)ISCHE KOMPONENTEN	243
<i>ABS</i>	243
<i>Anlasser</i>	243
Anlasserrelais	244
<i>Bremslichtschalter</i>	244
<i>CAN-Bus</i>	244
<i>DDA</i>	244
<i>ECU</i>	245
<i>Killschalter</i>	245
<i>Kupplungsschalter</i>	245
<i>Hupe</i>	245
<i>Lambdasonde</i>	246
<i>Leerlaufschalter</i>	246

<i>Lichtmaschine</i>	246
Sternlichtmaschine prüfen	246
Kollektorlichtmaschine prüfen	247
<i>Masseanschluss</i>	247
<i>Neigungsschalter</i>	248
<i>OBD (On Board Diagnose)</i>	248
OBD 1 und 2	248
Fehlercode (DTC, Digital Trouble Code)	249
<i>Seitenständerschalter</i>	249
<i>Spannungsregler und Gleichrichter</i>	249
Gleichrichter	249
<i>Zündschloss</i>	250
<i>Zentrale Fahrzeugelektronik (ZFE)</i>	250
<i>Zündung</i>	250
GROßBILD 1	250
GROßBILD 2	251
ELEKTRIK AUFWERTEN	256
<i>Grundregeln</i>	256
Hinweise zum Kabelquerschnitt	256
<i>Elektrozubehör</i>	257
Zubehörstromkreis	257
Hinweise zur Bordsteckdose	258
Hinweise zu Heizgriffen	259
Feuchter Traum Komplettumbau	260
<i>Scheinwerfer</i>	260
Scheinwerfertypen	261
Scheinwerfer einstellen	262
<i>Blinker</i>	263
Auf LED-Blinker umrüsten	263
Blinker anbauen	264
SEKTION 14: ÖL, LUFT, SPRIT UND KAWUMMI!	266
BENZINSYSTEM	266
<i>Hinweis</i>	267
<i>Benzinsorten</i>	267
<i>Verbrauch</i>	267
Einsparpotenzial	267
<i>Tank</i>	268
Wasser im Tank	268
Rost im Tank	268
Tank (de)montieren	269
Sonstige Hinweise	269
<i>Benzinfilter</i>	270
<i>Vergaser</i>	270
Einsteller	271
Hinweise	271
... zu Vergaserproblemen	271
... zur Vergaserdemontage	271
... zur Vergaserinspektion	272
... zur Vergaserüberholung	272
... zur Vergasersynchronisation	274
... zu Vergaserkits	274
<i>Einspritzer</i>	275
ECU	275
Einspritzersynchronisation	276
<i>A2-Drossel</i>	276

LUFTSYSTEM	277
<i>Luftfiltertypen</i>	278
Hinweise zur Luftfilterwartung	278
<i>Airbox</i>	279
<i>Sekundärluftsystem</i>	279
ZÜNDSYSTEM	280
<i>Pickup, Zündimpulsgeber</i>	280
<i>CDI, Zündbox</i>	280
Pickup und CDI prüfen	281
<i>ECU</i>	281
<i>Zündspule</i>	281
Zündsystem in Motorsteuergerät	282
Zündsystem mit CDI	282
Traditionelles Zündsystem	282
<i>Kerzenstecker</i>	282
<i>Zündkerzen</i>	283
Zündkerzencode	283
Zündkerzenwechsel und -diagnose	283
Zündkerzenbild	284
<i>Zündung prüfen</i>	284
ABGASANLAGE	285
<i>Auspuffkomponenten</i>	286
<i>Rechtliches</i>	287
<i>Abbau</i>	287
<i>Anbau</i>	288
<i>Kontrolle</i>	288
ÖLSYSTEM	289
<i>Ölcheck</i>	289
Ölstand Interpretieren	289
Nachfüllen	289
<i>Ölwechsel</i>	289
Ölsorte	290
Spezifikationen	290
Vorbereitung	290
Öl ablassen	291
Öl einfüllen	292
Upgrade: Stahlbussystem	293
<i>Öldruck</i>	293
<i>Ölkühlung</i>	293
WASSERKÜHLUNG	294
<i>Funktionsweise</i>	294
<i>Kühlflüssigkeit</i>	294
Flüssigkeitstausch	295
<i>Sonstige Wartung</i>	295
Flüssigkeitsverlust	295
SEKTION 15: HAUPTUNTERSUCHUNG	296
RECHTLICHES	296
<i>Zeitraum</i>	296
<i>Mängelliste</i>	297
<i>Fahrzeugzustand</i>	297
<i>Checkliste</i>	297
MODIFIKATIONEN	300
<i>Prüfzeugnisse</i>	300
<i>Erlaubte Modifikationen</i>	300

Auspuff.....	300
Bremsen.....	301
Fahrwerk (Federbein, Gabel, Schwinge).....	301
Fußrasten.....	302
Hauptständer, Seitenständer.....	302
Kennzeichenhalter	302
Seitlicher Kennzeichenhalter	302
Lenkeinheit	302
Lichttechnik.....	303
Motor.....	303
Radabdeckung (Spritzschutz, Fender).....	304
Räder und Reifen	304
Rahmen.....	304
Sitzbank.....	304
Spiegel.....	304
SEKTION 16: PROBLEMLÖSER	305
SAISONSTART.....	305
<i>Batterie tot</i>	305
<i>Batterie fit, Anlasser tot</i>	305
<i>Batterie fit, ominöses Klicken von unten</i>	306
<i>Anlasser dreht Motor nur langsam</i>	307
<i>Anlasser dreht gut, Motor nicht</i>	307
<i>Motor dreht, springt aber nicht an</i>	307
FAHRWERK.....	307
<i>Federung zu weich?</i>	307
<i>Federung zu hart?</i>	307
<i>Falsche Vorspannung</i>	308
<i>Fahrwerksprobleme</i>	308
Gabel geht auf Block	308
Gabel sinkt ein	308
Gabel führt unpräzise	309
Gabel übermäßig reaktiv	309
Gabel sehr träge.....	309
Gabel springt bei schlechter Fahrbahn	309
Vorderrad springt	309
Schlechtes Ansprechverhalten der Gabel	309
Bike neigt zum Lenkerschlagen.....	309
Gabel stuckert.....	310
Heck bockig.....	310
Heck federt durch, hängt in Schräglage.....	310
Heck schwingt in Schräglage.....	310
Heck pumpt.....	310
Heck stempelt.....	310
Maschine generell unhandlich.....	310
Bike wandert, zieht zur Seite	310
Bike nicht spurstabil, wenig lenkpräzise	310
Bike stellt sich beim Kurvenbremsen auf.....	310
Bike neigt zum Pendeln	310
Bike verhält sich beim Bremsen nervös	310
Mangelnde Bodenfreiheit.....	310
Bike kippelt, „verrutscht“ in der Spur	311
Lenkung hat zu viel Widerstand.....	311
Lenkung schief	311
Hinterrad scheint Eigenleben zu führen	311
Rad flattert.....	311
Motorrad drängt zur Seite	311

Einfedergeräusche hinten.....	311
Einfedergeräusche vorne.....	312
Stabilitätsprobleme.....	312
Shimmy	312
Hochgeschwindigkeitspendeln	312
Lenkerschlagen (Kickback)	313
Schlechte Fahrstabilität	313
BREMSE.....	314
<i>Verringerte Bremsleistung</i>	<i>314</i>
<i>Bremse pumpt, pulsiert, rubbelt</i>	<i>314</i>
<i>Bremse schleift.....</i>	<i>314</i>
ELEKTRIK.....	315
<i>Hinweise.....</i>	<i>315</i>
<i>Stromlos</i>	<i>315</i>
<i>Schwacher Strom</i>	<i>315</i>
<i>Wackelkontakt</i>	<i>316</i>
<i>Batterie ‚kocht‘.....</i>	<i>316</i>
<i>Batterie startet Motor nicht.....</i>	<i>316</i>
<i>Ladeprobleme</i>	<i>316</i>
Überladung	316
Unterladung	316
Ladestromkreis-Verkabelung überprüfen.....	317
MOTOR SPRINGT NICHT AN.....	317
<i>Kommste net drauf</i>	<i>317</i>
<i>Sicherung und Batterie.....</i>	<i>317</i>
Mögliche Behelfsmaßnahmen:.....	317
<i>Anlasser.....</i>	<i>318</i>
<i>Kein Sprit oder Gemisch zu mager</i>	<i>318</i>
Vergasermodelle und Einspritzern.....	318
Nur Vergasermodelle.....	318
Nur Einspritzer	319
<i>Gemisch zu fett</i>	<i>319</i>
Bei Vergasermodellen und Einspritzern.....	319
Nur Vergasermodelle.....	319
Nur Einspritzer	320
<i>Zündprobleme</i>	<i>320</i>
<i>Motor läuft unzuverlässig, stirbt ab.....</i>	<i>320</i>
Dreck im Spritsystem	321
Masseschluss und Unterspannung	321
LEISTUNG UNGENÜGEND.....	321
<i>Mehr Verbrauch, weniger Leistung.....</i>	<i>321</i>
<i>Normalverbrauch, wenig Leistung</i>	<i>322</i>
<i>Motor wird zu heiß.....</i>	<i>322</i>
SONSTIGE MOTORPROBLEME.....	323
<i>Unruhiger Leerlauf</i>	<i>323</i>
<i>Motorklingeln.....</i>	<i>323</i>
<i>Fahrruckeln</i>	<i>323</i>
<i>Zündaussetzer</i>	<i>323</i>
<i>Motor zu laut</i>	<i>324</i>
<i>Kein Öldruck</i>	<i>324</i>
<i>Öldruck zu hoch</i>	<i>324</i>
<i>Öldruck zu niedrig</i>	<i>324</i>
<i>Motorklopfen</i>	<i>324</i>
<i>Schaltung schwergängig</i>	<i>324</i>
<i>Gangverlust.....</i>	<i>324</i>

<i>Kupplung schwergängig</i>	325
<i>Kupplung rutscht</i>	325
<i>Kupplung trennt nicht</i>	325
<i>Fahrruckeln bei Langsamfahrt</i>	325
<i>Hinterrad schwergängig, knackt</i>	325
SEKTION17: ANHÄNGE	326
ZU SEKTION 01: „MOTORRAD-GEBRAUCHTKAUF“	326
<i>Onlineverweise</i>	326
ZU SEKTION 02: „WERK- UND ANDERES ZEUGS“	326
<i>Onlineverweise</i>	327
ZU SEKTION 03 UND 04: „REINIGEN MIT SYSTEM“ UND „ABSCHMIEREN“.....	327
<i>Onlineverweise</i>	327
ZU SEKTION 05 UND 06: „INSPEKTION“ UND „WINTERRUHE“	328
<i>Onlineverweise</i>	328
ZU SEKTION 07: „ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ“	328
<i>Onlineverweise</i>	330
ZU SEKTION 08: „FAHRWERK UND FEDERUNGSSYSTEM“	330
<i>Onlineverweise</i>	331
ZU SEKTION 09: „KETTE, KETTENRAD UND RITZEL“	332
<i>Onlineverweise</i>	332
ZU SEKTION 10: „REIFEN UND RÄDER“	333
<i>Onlineverweise</i>	333
ZU SEKTION 11: „BREMSEN UND BELÄGE“	333
<i>Onlineverweise</i>	334
ZU SEKTION 12: „MOTORRADLAGER“	334
<i>Onlineverweise</i>	334
ZU SEKTION 13: „MOTORRADELEKTRIK“	335
<i>Onlineverweise</i>	335
ZU SEKTION 14: „ÖL, LUFT, SPRIT UND KAWUMM“	335
<i>Onlineverweise</i>	336
ZU SEKTION 15: „HAUPTUNTERSUCHUNG“	336
<i>Onlineverweise</i>	336
SEKTION 18: ÜBER	337
AUTOR	337
WARNUNG & HAFTUNGSAUSSCHLUSS	337
LITERATURHINWEISE	338
FOTOS	338
GÖRAGE VOOKS	338
SEKTION 19: SCHLAGWÖRTER.....	339

Sektion 19: Schlagwörter

A

A2-Drossel	276
Abblendlicht	260
Anbauvorschriften.....	303
einstellen.....	262
ABE	<i>Siehe Allgemeine Betriebserlaubnis</i>
Abgasanlage	<i>Siehe Auspuffanlage</i>
ABS	193, 243
ABS defekt.....	194
ABS-Bremsventile.....	194
ABS-Sensoren.....	251, 276
ABS-Sensoren reinigen.....	189
Abschmieren	73
Schmierstellen (wo?).....	73
Abspülen	64, 66
Abstellplatz.....	89
Achsversatz	121
AGM-Batterie	239
Airbox	277, 279, 287
Allgemeine Betriebserlaubnis	300
Aluminiumklemmböcke	104
Aluminiumpflege	70
Anlasser	243, 305, 318
Anlasserfreilauf	306
Anlassermagnetschalter	244
Anlasserrelais	237, 251, 306
Ansaugstutzen.....	319
Ansaugtrichter.....	278
Anschlüsse, elektrische	235
Antiblockiersystem.....	<i>Siehe ABS</i>
Anti-Squat-Effekt.....	122
Anziehdrehmoment	38, 50
Apehanger	108
Arbeitsplatz	58
Arretierstifte.....	115
Atemschutzmaske	59
Aufbocken	55
Auffahrrampe	34
Aufstandspunkt	121
Aufwärmphase	182
Ausführkennzeichen.....	32
Auspuffanlage	285
anbauen	288
bläuliche Abgase	26
demontieren	287
kontrollieren	288
weißliche Abgase	26
Außensechskant	46
Außerbetriebnahme	90
Auswuchtgewicht	20, 183, 189
Auswuchtpunkt	20, 173, 183
Automatik-Ladegerät	240

Axialbremspumpe	214
-----------------------	-----

Axialspiel	
Schwinge	227

B

Ballistol.....	52, 71
Basis-Fahrgeometrie	123
Batterie	238
Batterie ein-/ausbauen	239
Batterie inspizieren	85
Batteriepole	72
Batterietypen	238
Funktionsweise	238
Inbetriebnahme nach Winterpause	94
No-Gos bei Batterien	242
Sulfatierung.....	238
Batterieladegerät	54
Batterieprobleme	
Batterie kocht	316
Batterie permanent leer	315
Ladestromkreis defekt	317
Tiefentladung	305
Überladung	316
Unterladung	316
Beach Bar	108
Beleuchtung	15
Benzinsorten	267
Benzinsystem	266
Benzin verschmutzt.....	321
Benzinfilter	270, 318
Benzinhahn	270, 317
Benzinleitung	318
Benzinpumpe	318
Benzinpumpenrelais	237
Benzinverbrauch	267
Einsparpotenzial.....	267
Betriebstemperatur, Motor	294
Bewertungsplattformen.....	326
Bio-Ethanol.....	267
Bleisulfat	238
Blinker	251, 263, 303
Anbauvorschriften	303
Blinker wechseln	263
LED-Blinker	263
Prüfzeichen	263
Rücklicht blinkt mit	242
Widerstände	264
Blinkrelais	264
Bluetooth	260
Bodenfreiheit	311
Bordspannung	239, 249, 281
Bordsteckdose	258

Bordwerkzeug	43
Bowdenzüge.....	74, 78
Züge inspizieren	85
Züge schmieren.....	78
Bowdenzugspray	78
Breezer	108
Bremsbeläge.....	21, 206
Belag beschädigt	207
Beläge inspizieren/warten	82, 206
Beläge wechseln.....	207
Bremsenentlüfter	41
Bremsenreiniger.....	53, 190
Bremsflüssigkeit	190, 194
Flüssigkeit inspizieren	82
Flüssigkeit wechseln.....	195
Spezifikationen.....	194
Bremsflüssigkeitsstand.....	22
Bremsflüssigkeitstester	195
Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter.....	195, 206, 214
Bremshebel	99, 117, 213
Hebel schmieren	74
Hebel wechseln	117
Hebelspiel.....	117
Bremskolben	85, 208
Kolben inspizieren	208
Kolben klemmt.....	203
Bremskolbenrücksteller	42
Bremsleitung	22, 199, 214, 301
Leitung ersetzen.....	200
Leitung inspizieren/warten	82
Bremsleuchte	303
Bremslicht	234, 244, 251
Bremslichtschalter.....	244
Bremsprobleme	
Bremse knackt.....	217, 314
Bremse pumpt, pulsiert, rubbelt.....	314
Bremse schleift.....	314
Bremsgeräusche.....	203
Bremsleistung verringert.....	203, 314
Druckpunkt fehlt, Luft im System.....	199
Bremspumpe	82, 111, 191, 197, 214, 301
Pumpe warten.....	215
Pumpe wechseln	214
Bremspumpenkolben	195
Bremsattel	212
Sattel montieren	213
Sattel überholen.....	212
Bremsscheibe	21, 85, 93, 202, 297, 301
Anlagefläche.....	204
Floater.....	204
Rundlaufabweichung	203
Scheibe beschädigt.....	202
Scheibe farblich verändert	203
Scheibe inspizieren.....	82
Scheibe messen.....	202
Scheibe prüfen	202
Scheibe rostig.....	203
Scheibe verzogen	203
Scheibe wechseln	204
Seitenschlag	203
Bremsschwingungen	203
Bremstaub	190
Bremssystem	21, 190
Bauarten	192
Bremsen inspizieren.....	85
Combined Brake System	Siehe CBS
DOT	Siehe DOT (Bremse)
Eintragungspflichten	191
Fittings	201
Floater.....	204
Funktionsbeschreibung	190
Schutzbekleidung	190
Sicherheitshinweise	190
Wasseranteil	82
Bremstrommel	193
Bus-System	260
C	
CAN-Bus	244
Canubawachs	68
Carbonpflege	70
CBS22	
CDI Siehe Zündbox	
Champs	108
Checkliste	326
Gebrauchtkauf	29
Hauptuntersuchung	297
Choke	318
Chopperheber	57
Chopperreifen	176
Chrompflege	70, 90, 93
Clipschloss	168
Clubman	108
CO2-Bilanz	266
CO-Gehalt	275
Combined Brake System	Siehe CBS
Combined-ABS	22, 194
Controller Area Network	244
Conversion Kit	261
D	
Dämpferstange	21, 153
Dämpfung	81, 119, 124, 135
Dämpfung Federbein	137
Dämpfung Gabel	136
Dämpfungs-Setup	138
Druckstufe Federbein	137
Druckstufe Gabel	136
Gabelöldämpfung	141
High- und Lowspeed-Dämpfung	138
Setup	135
Zugstufe Federbein	138
Zugstufe Gabel	137
Datenlogger	244
Dauerluftfilter	278
Dauerstilllegung	92
DDA-Connector	245
Diagnosegerät	244

Diagonal-Gürtelreifen.....	175	
Diagonalreifen.....	173, 175	
Distanzböcke	104	
DOT (Bremse).....	190, 194, 195	
DOT (Reifen).....	180	
Dragbar.....	108	
Drehlager.....	230	
Drehmoment.....	38, 47, 50 gängige Werte.....	327
Drehmomentschlüssel.....	38, 59, 132 Regeln	39
Drehstromgenerator	246	
Drosselklappen.....	275	
Drosselmodule	277	
Drosselungs-Kits.....	277	
Druckluftkompressor.....	42	
Druckpunkt.....	199	
Druckstufe Federbein.....	137	
Druckstufe Gabel.....	136	
DTC	249	
Düsennadel	270	
E		
ECU	251, 275, 281, 320	
Einspritzanlage	275	
Einspritzersynchronisation	276	
Einspritzventile	319, 320	
Elektrisches System	233 Anschlüsse.....	235
Elektrik inspizieren	85	
Fehlersuche.....	315	
Grundregeln	256	
Kabelbaum	234	
Korrosion.....	235	
Kriechströme.....	234	
Leitfähigkeit.....	236	
Relais	237	
Sicherungen	236	
Stecker	235	
Stromkreise	233	
Widerstände.....	264	
Endloskette	168	
Endtopf.....	286	
Endurolenker.....	107, 108	
Enduroreifen	176	
Engine Control Unit (ECU)	251, 275, 281, 320	
Entlüftungsventil	197	
E-Prüfzeichen	263, 287, 300, 303, 304	
Ergonomie	96 Fußrasten	99
Handgelenkwinkel	103	
Lenkerstellung.....	97, 100	
Schalthebel.....	100	
Sitzbank.....	97	
Stand-/Fahrposition	97	
Ethanol	267	
eVB-Nummer.....	32	
Extrasohlen.....	97	

F

Fahrposition	97, 328	
Fahrruckeln	323, 325	
Fahrstabilität	120, 121, 124, 313	
Fahrwerk	119, 189, 331 Fahrwerk anpassen	126
Fahrwerksgeometrie	120	
Fahrwerksüberprüfung	126	
Hochgeschwindigkeitspendeln	312	
Kickback	313	
Konstruktionsmerkmale	119	
Kurvenlinie	217	
Lenkanschlag	17	
Lenkerflattern	312	
Lenkerschlagen	309, 313	
Lenkgenauigkeit	216	
Shimmy	312	
Fahrwerksgeometrie	98, 120 Achsversatz	121
Anti-Squat	122	
Aufstandspunkt	121	
Basis	123	
Fahrwerk/Federung anpassen/variiert	126	
Fahrwerksüberprüfung	126	
Federwegsverlängerung	143	
Gabelüberstand	140	
Gabelversatz	121	
Lenkkopfwinkel	120	
Lenkungsdämpfer	144	
Nachlauf	121	
Radstand	121	
Schwerpunkt	122	
Schwingenarmwinkel	122	
Squat	122	
Fahrwerkslager	126	
Fahrwerksprobleme		
Motorrad bremst unsicher	310	
Motorrad drängt zur Seite	311	
Motorrad kippelt	311	
Motorrad nicht spurstabil	310	
Motorrad pendelt	310, 312	
Motorrad stellt sich auf	310	
Motorrad wandert	310	
Motorrad zieht zur Seite	310	
schlechte Fahrstabilität	313	
Fahrzeugpapiere	27 Eintragung	28
Federbasis	127, 134 Federbasis Federbein	131
Federbasis Gabel	129	
Federbasis variieren	134	
Federbeine	21, 155, 230 Federbeine tauschen	156
Federbeine warten	156	
Federbeinlager wechseln	231	
Federbein-Vorspannung einstellen	131	
Federratenberechnung	125	
verlängerte Federbeine	143	

Federrate	124
Federscheibe	47
Federschloss	168
Federteller	98
Federungssystem	123
Dämpfung	135
dynamischer Negativfederweg	128
Einfedergeräusche	312
falsche Vorspannung	308
Federn inspizieren	85
Federrate	124
Federung zu hart	307
Federung zu weich	307
Federungsprobleme	307
Federvorspannung	127
Federwegsverlängerung	143
Funktionsprüfung	126
Gesamtfederweg	127
Negativfederweg	128
Schwerpunkt	135
Sichtprüfung	126
statischer Negativfederweg	128
Federvorspannung	127
Auswirkungen	133
Probleme bei falscher Vorspannung	308
Vorspannung Federbein einstellen	131
Vorspannung Gabel einstellen	129
Federwegsverlängerung	143
Feinstaub	266
Felgen	189
Felgendurchmesser	173
Felgenhörner	189
Maulweite	189
Fender	304
Fernlicht	262
Anbauvorschriften	303
Festigkeitsgutachten	300
Festsattelbremse	193
Fett	51
Fettspray	51
Fittings	201
Flaschenöffner	42
Fliegende Sicherung	236
Floater	204
Frisco	108
Frontheber	55
Frostschutzprüfer	91
Fußbremse	22, 76, 99
Fußbremse einstellen	99
Fußrasten	98, 99
schmieren	75
G	
Gabel	
Gabel demontieren	144
Gabel entspannen	155
Gabelbrücke	104, 106
Gabelprobleme	308
Gabel-Vorspannhülse	143
Gabelwartung	144
Luftpolster bestimmen	150
Offset	101
Simmerringe	151
Simmerringe säubern	152
Simmerringe wechseln	152
Gabelfedern	143
Gabelfedern wechseln	147
Gabelholme	146
Gabelholm demontieren	149
Gabelholm durchschieben	98, 140
Gabelholm inspizieren	146
Gabelholm zusammenbauen	151
Gabeljoch	221
Gabelöl	141, 147
Gabelöl einfüllen	150
Gabelöl wechseln	147
Luftvolumen	142
Gabelreckung	123
Gabelüberstand	140
Gabelversatz	121
Gasgriff	78, 259, 271
Gasgriff ersetzen	110
Gaszug	115
gegen Hezgriff tauschen	259
Gehäuse schmieren	78
wechseln	113, 115
Gaszug	24, 75, 105, 110, 113
austauschen	329
Gaszug schmieren	74, 75
Gehäuse schmieren	78
Gaszugsspiel	83, 115
Gebrauchtkauf	9
Ausrüstung zur Besichtigung	11
Checkliste	29
Elektrik prüfen	15
Federungssystem prüfen	21
Importe	27
Kaufvertrag	28
Motorlauf	26
Motorradtransport	32
Papiere	27
Probefahrt	26
Sichtprüfung	12
Unfallmaschine	16
Verschleißteile prüfen	18
Zubehör	26
Gemischaufbereitung	286
Geradeauslauf	26, 216
Gesamtfederweg	127
Geschwindigkeitsindex	173
Geschwindigkeitssensor	276
Getriebeabtriebswelle	164
Gewindeeinsatz	42
Gewindefehler	50
Gewindekorrosion	48
Glasscoat	69
Gleichrichter	241, 249
Gleitlager	154

Gleitring	154
Graphitspray	52
Grauimporte	27
Griffe	105, 110
Grip	177, 178, 181
Gripverlust	178
Grundreinigung	63, 66
Gummidichtungen	53
Gummitüllen	76
Gurte	58
Gürtelreifen	173
H	
H4	261
H7	261
Halbleiterelemente	261
Halogen	261
Handbremspumpe	214
Handgelenkwinkel	103
Handlichkeit	96
Handling schlecht	310
Handschuhe	52
Handwaschpaste	52
Hartwachskonservierung	90
Hauptprofil	180
Hauptrelais	237
Hauptsicherung	305
Hauptständer	25, 54, 76
Hauptuntersuchung (HU)	296
Abnahme	300
Checkliste	297
Eintragung	300
Mängelliste	297
Prüfzeugnis	300
Überziehung	296
Umbauten	300
Vorführung	297
H-Bar	108
Hebebühne	57
Hebel	
Bremshebelspiel	117
Hebel inspizieren/warten	85
Hebel wechseln	116, 213
Kupplungshebelspiel	118
Heber	
Chopperheber	57
Frontheber	55
Hebebühne	57
Hubtisch	56
Motocrossheber	56
Scherenheber	56
Schwingenachsenheber	57
Heckständer	54
Heizgriffe	257
Helicoil	42
Highspeed-Dämpfung	138
Hinterrad	
Fahrruckeln am/vom Hinterrad	325
Hinterrad knackt	325

Hinterrad schwergängig	325
Hinterradlager	23
Hinterradstempeln	231
Hinterradaufhängung	122
Hinterradschwinge	225
Hinterradständer	54
Hochdruckreiniger	65
Hochgeschwindigkeitspendeln	312
Höhenspiel	
Schwinge	227
Hohlnietschloss	168
Hubtisch	56
Hupe	245
Hydraulikschläuche	105
I	
Importfahrzeug	27
Impulsgeber	280
Inbetriebnahme	
Abschmieren nach Winterpause	94
Erststart nach Winterpause	95
Reinigung nach Winterpause	93
Technikcheck nach Winterpause	94
Innensechskant	45
Inspektion	79
große Inspektion	84
Inspektion vor Winterpause	89
Inspektionsintervalle	86
Inspekionsumfang	80
kleine Inspektion	81
tägliche Checks	80
K	
Kabelbaum	234
Kabelbinder	53
Kabelquerschnitt	256
Kalt-Luftdruck	179
Karbonräder	189
Kardanantrieb	171
Katalysator	286
Katzenwäsche	66
Kaufvertrag	28, 326
KBA-Nummer	300
Kegelrollen (Lenkkopf)	218
Kein Strom	315
Kennzeichenbeleuchtung	303
Keramikpaste	52, 209
Kerzenbild	83, 319
Kerzenstecker	282, 320
Kerzenwechsel	283
Kette	167
Endloskette	168
Kette prüfen	160
Kette reinigen	158
Kette schmieren	162
Kettenart	167
Kettendichtringe	167
Kettendurchhang	164
Kettenlänge	167

Kettenlaufbereich	162
Kettenlaufrichtung	168
Kettenmerkmale	167
Kettentyp	167
Kettenzugfestigkeit	167
wartungsfreie Kette	168
Kettenantrieb	77, 158
Antrieb inspizieren	18, 83, 85, 160
Aus-/Einbau	170
Kettenlauf	26
Kettensetkauf	169
Kompletttausch	167
Übersetzung	169
Zahnräder	161
Kettenblattlager austreiben	223
Kettenblattträger	188, 223
Kettenlängung	160
Kettenöler	162
Kettenradmutter	161
Kettenreiniger	53
Kettenschleifschutz	162
Kettenschloss	168
Kettenspray	162
Keystone	108
Kickback	309, 313
Killschalter	245, 305
Kilometerstand	14
Klarglasscheinwerfer	261
Knarrenkasten	37
Kollektorlichtmaschine	247
Kombibremse	22
Kompression niedrig	321
Kompressor	178
Kondensatorzündanlage	281
Konservierungsspray	90
Konstruktionsmerkmale	119
Kontaktspray	52
Körperspannung	99
Korrosion in der Elektrik	235
Kraftstoffschutz	268
Kraftstoffstabilisator	91
Kraftstoffsystemreiniger	91, 318
Kreuzschlitzschrauben	45
Kriechstrom	234
Kröpfung)	101
Krümmer	286
Kugellager (Schwinge)	226
Kühlflüssigkeit	91, 294, 295
Flüssigkeit wechseln	295
Kunststoffpflege	70
Kupferpaste	51
Kupplung	26, 117
Kupplung rutscht	325
Kupplung schwergängig	325
Kupplung trennt nicht	325
Kupplungsschalter	251
Kupplungshebel	74, 116, 117
Hebel schmieren	74
Hebel wechseln	117
Hebelspiel	118
Kupplungspumpe	191
Kupplungsschalter	118, 245, 306
Kupplungsspiel	83, 118
Kupplungszug	78, 105, 111, 117
austauschen	329
Kupplungszug schmieren	74
Spiel einstellen	118
Kurbelwellenposition	276
Kurzzeitkennzeichen	32
L	
Lackpolitur	68
Lackschutz	68
Lackschutzversiegelungen	69
Ladegerät	54, 238, 240
Ladeniveau	238
Ladestromkreis	233, 241, 317
Ladezustand (Batterie)	240
Lager	216
Hinterradlager	23
Kettenblattlager	223
Lenkkopflager	24, 216
Lenkkopflager prüfen	217
Radlager	23, 223
Radlager prüfen	223
Schwingenlager	23, 225
Schwingenlager prüfen	227
Lagerabzieher	42
Lagerfett	51
Lagerprobleme	216
Lagersitz	221
Lambdasonde	246
Laternenparken	89
Latexhandschuhe	52
Laufleistung	14
LED-Scheinwerfer	261
Leerlauf	274, 306
Leerlauf rumpelig	274
Leerlauf unruhig	323
Leerlaufgemisch	321
Leerlaufkontrollleuchte	306
Leerlaufanzeige	162
Leerlaufschalter	246
Leerlaufstepper	276
Leistungsverlust	272
Leistungswiderstände	265
Leitfähigkeit	236
Lenkanschlag	17
Lenker	101, 103
Lenker anpassen	100
Lenkerabnahme (TÜV)	107
Lenkerbreite	100
Lenkererhöhung	101
Lenkerhöhe	101
Lenker-Innendurchmesser	105
Lenkerklemmung	104
Lenkerkröpfung	101
Lenkertypen	107

Riser	104
Rohrlenker.....	100
Stummellenker.....	102
Lenkerenden	105, 109
anbauen	116
ausbauen.....	109
Gewindebuchse entfernen.....	110
Lenkerendenblinker	303
Lenkerendengewichte	110
Lenkerendenspiegel	Siehe Spiegel
Lenkerflattern.....	189, 312
Lenkergriffe	105, 110
Lenkerschlagen.....	231, 309, 313
Lenkerstellung.....	97
Lenkerwechsel.....	104
Lenkgenauigkeit	216
Lenkkopflager.....	24, 126, 144, 216
Fehleinstellung.....	310
Lager freilegen	218
Lager prüfen.....	24, 217
Lager warten	220
Lagerspiel	219
Lenkkopfwinkel	120
Lenkrohrmutter.....	218
Lenkschaftrohr	222
Lenkung	
Lenkungsdämpfer	144
Lenkung hat zu viel Widerstand	311
Lenkung schief.....	311
Lenkungsdämpfer.....	144, 232, 309, 310, 312
Lichtmaschine.....	238, 241, 246
Kollektorlichtmaschine.....	247
Lichtmaschine prüfen.....	246
Sternlichtmaschine.....	246
Lichtstromkreis.....	233
Linked Brake System	194
Losbrechmoment	309
Lowspeed-Dämpfung	138
Luftdruck	91, 177
gängige Luftdruckwerte	178
Kalt-Luftdruck.....	179
Luftdruck anpassen	178
Luftdruck prüfen	178
Luftkompressor	178
Luftfilter	83, 277, 287, 319, 322
Dauerluftfilter	278
Luftfilter warten	278
Papierfilter	278
Schaumstofffilter.....	278
Luftsystem	277
Airbox	277, 279
Ansaugtrichter.....	278
Filtertypen.....	278
Sekundärluft.....	279
Lufttemperatur.....	276
Luftverlust	179
M	
Magnetschalter	307
Mangelnde Bodenfreiheit	311
Masse	247
Massekabel	241
Masseschluss	321
Maulweite	189
Membranventile	280
Messuhr	203
Metallpflege	70
Mikrofasertuch.....	67
Mikroschallbad	272
Mini-Blinker	263
Minuspol	241
Mittelständer	25, 54
M-Lenker	107
Montageständer	54
Motocrossheber	56
Motocrossreifen	176
Motor	
Motorlauf	26
Motorsteuerung	275
Motoröl	51, 285, 289
Mineralisches Öl.....	290
Öl nachfüllen	289
Ölcheck	289
Öldruck	293
Ölsorten	290
Öl-Spezifikationen	290
Ölstand	13
Ölwechsel	289
Ölwechsel mit Stahlbusventil	293
Ölzustand diagnostizieren	291
Synthetisches Öl	290
Motorprobleme	317
Anlasser dreht nicht (richtig)	317
Fahrruckeln	323, 325
Gänge springen raus	324
Kupplung schwergängig/rutscht/trennt nicht	325
Leerlauf rumpelig	274
Leistungsverlust	272, 321, 322
Motor klopft	324
Motor läuft unrund	268
Motor läuft unzuverlässig	320
Motor raucht	322
Motor ruckelt	277
Motor startet nicht	317
Motor stirbt ab	320
Motor stottert	268, 323
Motor zu heiß	322
Motor zu laut	324
Motorausfall	268
Motorklingeln	323
Motorpatschen	279
Notlaufprogramm	276
Öldruck	293, 324
Schaltung schwergängig	324
schlechte Gasannahme	274
unrunder Leerlauf	321, 323
Vergaserpatschen	272
zu hoher Verbrauch	321

Zündaussetzer	282
Zylinderausfall	282
Motorradbalance	98
Motorradelektrik	233
Motorradkette	167
Motorradtacho	15
Motorradtransport	32
richtig verzurren	33
Motorrad-Werkstatt	58
Motorsensoren	
CO-Gehalt	275
Geschwindigkeit	276
Kurbelwellenposition	276
Luftdruck	275
Motortemperatur	276
Nockenwellenposition	276
Temperatur	276
Motorspülung	72, 321
Motorsteuerung	245
Motorsensoren	275
Notlaufprogramm	276
Motortemperatur	276
Motor-Zahnriemen	85
Multi-Chip-LED	261
Multimeter	240
Mustache	108
Muster-Kaufvertrag	326
Mutter	47, 48
mit Scheibe	47
Stoppmutter	47
N	
Nachlauf	121
Nadellager (Schwinge)	226
Nadelventile	322
Nasswäsche	63
Navi	257
Nebelscheinwerfer	303
Negativfederweg	128
dynamischer N2	128
Federbasis Federbein	131
Federbasis Gabel	129
statischer N1	128
Neigungsschalter	248
Nockenwellenposition	276
Notlaufprogramm	276
Nylonscheibe	47
O	
OBD	248
Oktanzahl	267
Öl 289	
Ölauffangwanne	53
Öldruckschalter	324
Oldtimer	10
Ölkühlung	293
Ölprobleme	
fehlender Öldruck	324
Öldruck zu hoch	324
Öldruck zu niedrig	324
Ölverlust	324
Ölspray	51
Ölstand	13
Öl-Viskosität	290
On Board Diagnose	248
O-Ring-Kette	167
P	
Paketdichtung	286
Pannenhilfeset	43
Pannenmilch	182
Pannenspray	182
Papierfilter	278
Pendelbewegungen	217
Pflege	
Abspülen	64
Carbonpflege	70
Grundreinigung	63
Kunststoffpflege	70
leichte Wäsche	65
Metallpflege	70
Nasswäsche	63
Transparente Kunststoffe	70
Trockenreinigung	67
Pflegeöl	52
Pickup	280, 320
Plastikgarage	90
Plattfuß	179
Polfett	72, 94, 242
Politur	68
Polymerlackschutzversiegelungen	69
Powerpack	43
Probefahrt	26
Probleme zum Saisonstart	305
Profiltiefe	180
Profilverschleißanzeiger	174
Prüfzeugnisse	300
Q	
Qualitätswerzeug	37
Querverbinder	53
R	
Radabdeckung	304
Radachse	77
Räder	
Karbonräder	189
Radachse prüfen	188
Radausbau	185
Radeinbau	185
Radflucht	18
Rückdämpfer	188
Schmiederäder	189
Schraubverbindungen prüfen	188
Speichenräder	189
Radialbauweise	173
Radialbremspumpe	214
Radialreifen	175

Radlager	23, 223	Rise-up-Böcke	104
Kettenblattlager austreiben	223	Ritzel	
Radlager eintreiben	225	Ritzel wechseln	167
Radlager fetten	187	Ritzelabdeckung	162
Radlager prüfen	223	Ritzelzähne	167
Radlager tauschen	223	Rohrlenker	100
Radstand	121	Rostlöser	52, 53
Rahmennummer	27	Rotationspfeil	174
Reifen	19, 173	Ruckdämpfer	188, 223
Aufwärmphase	182	Ruckdämpferlager	77
Auswuchtpunkt	173	Rückspiegel	<i>Siehe Spiegel</i>
Diagonalreifen	173	Rückstrahler	303
Einsatzgebiete	175	Ruhespannung	241
Gürtelreifen	173	S	
Mischbestückung	177	Sachmängelhaftung	10
Reifen einfahren	183	Saisonbeginn	89
Reifen prüfen	179	Startprobleme	305
Reifenbreite	173	Saisonende	89
Reifenhöhe	173	Säurebatterie	239
Reifenquerschnittsverhältnis	173	Schaltereinheiten	111
Rotationsmontagehinweis	174	Schalthebel	100
Reifenalter	20, 180	Hebel einstellen	100
Reifenaufstandsfläche	178	Hebel schmieren	76
Reifenfreigabe	20, 21, 184	Schaltung schwergängig	324
Reienhaftung	181	Schaumbildung (Öl)	14
Reifeninnendruck	178	Schaumstofffilter	278
Reifenlagerung	181	Scheckheft	27
Reifenlegende	173	Scheiben	47, 48
Reifenluftdruck	94	Federscheibe	47
Reifenluftdruck zur Winterpause	94	Nylonscheibe	47
Reifenmerkmale	173	Unterlegscheibe	47
Reifenpanne	182	Wellenscheibe	47
Reifenprofil	19, 180	Zahnscheibe	47
Reifenreparatur	183	Scheinwerfer	27, 260
Reifentemperatur	174, 178	LED- Scheinwerfer	261
Reifentypen	175	Scheinwerfer einstellen	262
Reifenwechsel	183	Scheinwerfergitter	304
Reifenzustand	20	Scheinwerfertypen	261
Reinblei-Batterien	239	TÜV-Vorschriften	303
Reinigung	61	Scherenheber	56
Reiniger	52	Schieber (Vergaser)	270
Reinigungsintervalle im Winter	92	Schlauchlosreifen	179
Reinigungsknete	65	Schlüssel	16
Reinigungsmittel	62	Schlussleuchte	303
Reinigungsöl	52	Schmiederäder	189
Reinigungswerkzeuge	66	Schmieren	73
Reisekoffer	77	Bowdenzüge	78
Relais	237, 258	Fußraste und Pedale	76
Anlasserrelais	237, 244, 251, 306	Hebel	74
Benzinpumpenrelais	237	Materialien (womit?)	73
Blinkrelais	264	Schmierplan (wann?)	73
Hauptrelais	237	Schmierplan	73
Rennsportreifen	175	Schmierstoffe	51
Reparaturanleitung	36	Schräglagenfreiheit	98
Reservesicherung	236	Schraube dreht mit	153
Restprofil	180	Schrauben	44
Retrofits	261	Außensechskant	46
Ringdichtung	286	Festigkeit	46
Riser	101, 104		

Innensechskant	45
Kreuzschlitzschrauben.....	45
Material.....	46
Montagetipps.....	49
Regeln	49
Schraubentypen	45
Schraubgewinde.....	46
Schraubköpfe	49
Vielzahnkopf.....	45
Schraubschloss	169
Schraubsicherung.....	47
Draht	48
Drehmoment.....	47
Farbmarkierung.....	48
flüssig	48
Mutter	48
Scheibe.....	48
Splinte	48
Stoppmutter.....	48
Schraubstock	58
Schraubverbindungen	48
festgerottet	49
Korrosion.....	48
Lösungstipps.....	49
Schraubsicherungen.....	47
Schutzbekleidung	190
Schwacke-Liste-Zweirad	10
Schwerpunkt	122, 135, 141
Schwimmer (Vergaser)	270
Schwimmerkammer	271
Schwimmernadelventile.....	319
Schwimmsattelbremse	74, 192, 208, 213
Schwinge	225
Schwingenachsenheber	57
Schwingenarmwinkel	122, 164
Schwingendrehpunkt	164
Schwingenlager	23, 164, 225
Axialspiel	227
Axialspielkorrektur	228
Höhenspiel	227
Lager prüfen	23
Lagerspiel ausdistanzieren	228
Radialspiel	227
Seitenspiel	227
Scottoiler	162
Seegeringzange	41
Seitenspiel	
Schwinge	227
Seitenständer	25, 54, 76, 83, 98, 305
Seitenständerschalter	249
Sekundärluftsystem.....	279
Sekundärübersetzung	169
Serienlenker	103
Serviceheft	15, 80
Shimmy.....	312
Sicherheitshinweise (Bremse)	190
Sicherungen.....	236
Fliegende Sicherung	236
Reservesicherung	236
Sicherungskasten	236, 257
Sichtprüfung (Checkliste)	29
Silikondichtmasse	52
Silikonfett	52
Simmerringe	151
Simmerringe (Gabel)	21
Sitzbank	13, 97
Sitzbank (Pflege)	71
Sitzbankhöhe	98
Sitzbankschloss schmieren	74
Sitzbankverriegelung	13, 77
Sitzbezug	97
Sitzposition	97
Slip-on	286
Spannungsprüfer	285
Spannungsregler	239, 241, 249
Speichenräder	84, 189
Spezialwerkzeug	42
Spiegel	72, 106, 111, 116
Lenkerendspiegel	116
Spiegel reinigen	72
Spiegel wechseln	111, 116
TÜV-Vorschriften	304
Splinte	48
Sport Tourer	108
Sportreifen	176
Spülmittel	53, 72
Squat	122
Stahlbussystem	293
Stahlbusventil	198
Stahlventilkappen	179
Standard-Säurebatterie	238
Ständer	25, 54
Chopperheber	57
Hauptständer	25
Heckständer	54
Hinterradständer	54
Hubtisch	56
Mittelständer	25, 54
Montageständer	54
Motocrossheber	56
richtig aufbocken	55
Scherenheber	56
Schwingenachsenheber	57
Seitenständer	25, 54
Universalständer	55
Vorderradständer	55
Zentralständer	56
Standgas	271
Standgefühl	97
Standlicht	303
Standposition	97
Standrohr	146, 150, 154
Starterrelais	306
Starthilfespray	318
Startprobleme	305
Startschalter	305
Staubschutzbrille	59
Staubschutzscheibe (Lenkschaftrohr)	222

Stecker.....	53, 235
Steckverbindungen.....	236
Sternlichtmaschine.....	246
Stilllegung.....	89
Stoppmutter.....	47
Straßenreifen.....	176
Street Bar.....	108
Streusalz.....	92
Stromanschlüsse.....	235
Stromkreise.....	233
Kabelbaum.....	234
Ladestromkreis.....	233
Lichtstromkreis.....	233
Zündstromkreis.....	233
Stromkreisunterbrechung.....	306
Stummellenker.....	99, 102, 107, 109
einstellen.....	102
Sulfatierung.....	238
Superbike-Lenker.....	107
Synchrontester.....	274
T	
Tacho.....	15
Tachoschnecke.....	73
Tachowelle.....	73
Tank.....	268
Kraftstoffschutz.....	268
Rost im Tank.....	268
Tank ausbauen.....	269
Tank pflegen.....	269
Wasser im Tank.....	268
Tankbelüftung.....	268, 318
Tankdeckel.....	75
Tank-Tribal.....	13
Tape.....	39
Tauchrohr.....	154
Technikcheck nach Winterpause.....	94
Teilegutachten.....	300
Terminator.....	79
Tieferlegung.....	98
Torx.....	45
Tourer Bar.....	108
Tracker.....	108
Traction.....	174
Tradewear.....	174
Tragfähigkeitsindex.....	173
Transparente Kunststoffe pflegen.....	70
Tread Wear Indicator.....	174
Tribal.....	13
Trockenreinigung.....	67
Trommelbremse.....	77, 193, 210
Beläge prüfen.....	210
Trommelbremsklötze erneuern.....	210
Tubeless.....	174
TÜV.....	296
TWI-Anzeiger.....	174
U	
Überführung.....	32

Überführungskennzeichen.....	32
Übergangswiderstände.....	235
Übersetzung.....	169
Umbauten.....	300
Umfäller.....	16
Umgebungsluftdruck.....	275
Umlenkhebellager.....	231
Unfallschaden.....	16
Universalständer.....	54
Unterbrecherkontakte.....	282
Unterdruckpumpe.....	319
Unterdruckuhren.....	276
Unterlegscheibe.....	47
Unterspannung.....	321
V	
Vakuumpumpe.....	41, 197
Ventilausdreher (Reifen).....	182
Ventile (Bremse).....	194
Ventilkappe (Reifen).....	179
Ventilkörper (Reifen).....	179
Ventilprüfung (Reifen).....	179
Verbandskasten.....	59
Verbrauch.....	267
Vergaser.....	91, 270
A2-Drossel.....	276
Leerlauf.....	274
Mikroschallbad.....	272
Schieber.....	270
Schwimmerkammer.....	271
Synchrontester.....	274
Vergaser ausbauen.....	271
Vergaser überholen.....	271
Vergaserdüsen.....	270
Vergaserkit.....	274
Vergaserpatschen.....	272
Vergaserschwimmer.....	270
Vergasersynchronisation.....	274
Verschleißanzeiger (Reifen).....	174
Verschleißteile.....	18
Versicherungskarte.....	32
Versiegelung.....	68
Verzurpunkte.....	33
Vibrationen.....	105, 189, 231
Vielzahnkopf.....	45
Vielzweckölspray.....	51
Vollnietschloss.....	168
Vorderrad springt.....	309
Vorderradständer.....	55
Vorderradstempeln.....	231
W	
Wackelstrom.....	316
Wagenheber.....	185
Wälzlagerfett.....	51
Warnblinker.....	303
Wartungsintervalle.....	86
Wäsche	
Abspülen.....	64

Grundreinigung	63
Katzenwäsche	66
leichte Wäsche	65
Trockenreinigung	67
Trocknen	66
Wasserkühlung.....	91, 294
Kühlflüssigkeit wechseln	295
Kühlsystem warten.....	294
Wellenscheibe.....	47
Werkbank	58
Werkmittel	50
Werkstatt	58
eigene.....	58
fremde.....	59
Sicherheitshinweise	59
Werkstatthandschuhe.....	52
Werkstattlampe	53
Werkzeug	35
Bordwerkzeug	43
Drehmomentschlüssel	38
erweiterte Ausstattung	39
Grundausstattung	37
Qualitätswerkzeug	37
Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben.....	44
Spezialwerkzeug.....	42
Winterreifen.....	177
Winterruhe.....	89
Abschmieren vor Winterpause	90
Außerbetriebnahme.....	89
Inbetriebnahme nach Winterpause	93
technische Wartung vor Winterpause	90
X	
Xenonlampen	261
X-Ring-Kette	167
Y	
Youngtimer.....	10
YouTube	36
Z	
Zahnräder (Kettenantrieb)	161
Zahnriemen	171
Zahnriemenantrieb	172
Zahnscheibe	47
Zentralmutter.....	218
Zentralständer.....	55, 56
ZFE 250	
Zubehör	257
Bordsteckdose.....	258
Bus-System.....	260
Heizgriffe	259
LED-Blinker.....	263
Zubehörauspuff.....	286
Zubehörinstallationen	257
Zubehörstromkreis.....	257
Zugfestigkeit.....	167
Zugstufe	137
Federbein.....	138
Gabel.....	137
Zugstufendämpfung	137
Zulassung	32
Zulassungsbescheinigung	28, 32
Zündgeber	320
Zündkerze.....	83, 307, 320
Kerzenbild	83, 307
Zündkerzencode.....	283
Zündkerzenstecker	307
Zündprobleme	320
Zündschloss	250, 305
Zündschloss schmieren	74
Zündschlüssel	16, 250
defekt.....	315
Zündspule	320
Zündstromkreis	233
Zündsystem	280
CDI 281	
ECU	281
Kerzenwechsel	283
Kondensatorzündung	281
Zündbox	280
Zündimpulsgeber	280
Zündkabel	282
Zündkerzen	283
Zündkerzendiagnose	284
Zündkerzenstecker	282
Zündspannungsprüfer	284
Zündspule	281
Zündung prüfen	284
Zündzeitpunkt	280
Zurrurte	33, 58

